



Since 1932

Telephone: 1.517.542.2903

Fax It: 1.517.542.2501

E-MAIL: [Jesco@jescoonline.com](mailto:Jesco@jescoonline.com)

Web Site: [www.jescoOnline.com](http://www.jescoOnline.com)

# INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DESCARGADORES

## DUMPERSEAD ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

1. Observe siempre todas las REGLAS de SEGURIDAD de su compañía, O.S.H.A., y fabricante de la carretilla elevadora.
2. Los DESCARGADORES deben ser utilizados por el personal correctamente entrenado solamente.
3. Dirija con cuidado para evitar que el descargador se deslice cerciorándose de el descargador se asienta firmemente al talón de bifurcaciones siempre.
4. No permita que ningún material extienda del descargador.
5. Los descargadores deben ser UNO A LA VEZ movido SOLAMENTE.
6. Los descargadores se deben ASEGURAR al vehículo de dirección mientras que siendo vaciado, descargado, o movido. El vehículo de dirección debe siempre estar en una superficie plana, llana mientras que vacia el contenido del descargador.
7. Los descargadores se deben examinar periódicamente y mantener siempre la buena reparación.
8. No exceda la capacidad del descargador.
9. Los echadores en el descargador están para el manual que maniobra solamente. Usted debe utilizar una carretilla elevadora para descargar el contenido.
10. Conduzca siempre para arriba o detrás abajo de cualquier pendiente.
11. No apile los descargadores sobre (3) colmo cuando es vacío. NO APILE LOS DESCARGADORES CON LOS ECHADORES, al APILAR cerciórese de que las unidades están en una SUPERFICIE LLANA y APILANDO EL DISPOSITIVO ESTÁ JERARQUIZADO O ASENTADO correctamente antes de quitar la carretilla elevadora.
12. LA ENTRADA DE TRES MANERAS ESTÁ PARA TRANSPORTAR SOLAMENTE, NO PARA DESCARGAR.
13. El CIERRE debe SER TRABADO correctamente antes de mover las unidades.
14. Los descargadores NO SE diseñan para ser ROTADOS.

## DESCARGAR EL DESCARGADOR CARGADO

1. Incorpore la base del descargador con la carretilla elevadora hasta que el descargador se asienta completamente en bifurcaciones.
2. Desmunte la carretilla elevadora y sujete la cadena de seguridad alrededor del carro de la carretilla elevadora.
3. Remonte la carretilla elevadora y transpórtela al envase de la basura/del desecho.
4. Desmunte la carretilla elevadora y mueva de un tirón el cierre de seguridad a la posición abierta.
5. Recupere la cuerda del viaje.
6. Remonte la carretilla elevadora y coloque el descargador sobre el envase en la localización apropiada (para las cargas entre 3000 libras - 6000 libras, frente del resto de la base en el borde del envase). Cerciórese de que el resto del personal esté claro del area. Entonces incline la bifurcación al revés para relevar la presión en cierre. Tire de la cuerda del viaje el cierre de lanzamiento y carga de la descarga. Puede ser necesario inclinar las bifurcaciones completamente delanteras para descargar contenido.
7. Incline las bifurcaciones de nuevo al descargador de vuelta a la posición bloqueada.
8. Baje el descargador al piso, desmunte la carretilla elevadora y mueva el cierre de seguridad a la posición cerrada. Asegure la cuerda del viaje alrededor de la grapa de la cuerda.
9. Remonte la carretilla elevadora y vuelva el descargador a la localización original o al almacenaje. Baje al piso.
10. Desmunte la carretilla elevadora y separe la cadena de seguridad del carro y únala al gancho de cadena del detenedor en cuerpo de la tolva.

**EXCEPTO ESTAS INSTRUCCIONES**

OA093

## MANTENIMIENTO DEL DESCARGADOR

Este descargador debe estar en buenas condiciones de trabajo siempre. Para asegurar sus condiciones apropiadas del uso y de trabajo, estas áreas se deben examinar y mantener reparaciones apropiadas siempre. TODAS LAS ETIQUETAS DE LA ETIQUETA DE SEGURIDAD, DESGASTE DE LA MANIJA DE CIERRE, PERNO DE LA MANIJA DE CIERRE, RESORTE DEL DETENEDOR, CIERRE DEL DESCARGADOR, CERRADURA Y PERNO, PARADAS DEL EJE DE BALANCÍN, PERNOS DEL EJE DE BALANCÍN Y ABERTURAS DE LA CARRETILLA ELEVADORA. Repare siempre las autógenas quebradas y el acero rasgado o doblado. Esta unidad debe estar en la buena reparación siempre.



**EXCEPTO ESTAS INSTRUCCIONES**